

# NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

**LS 17 EF / LS 20 EA  
LS 25 EA / LS 30 EA**

**PRED AKOUKOLIVEK MANIPULÁCIOU S TREZOROM  
SI NAJPRV POZORNE PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD**

**!!! UPOZORNENIE !!!**

**NOVÉ HESLO SI DÔKLADNE ZAPAMÄTAJTE  
PRE ISTOTU SI HESLO AJ ZAPÍŠTE A STAROSTLIVO  
USCHOVAJTE NA BEZPEČNÉ MIESTO MIMO TREZOR**

**MECHANICKÉ KLÚČE NA NÚDZOVÉ OTVORENIE  
TREZORA USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE  
MIMO TREZOR**

**VÝROBCA NEZABEZPEČUJE NÁHRADNÉ KLÚČE**


## NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

### Prvé otvorenie trezora

Trezor sa dodáva bez vložených batérií, preto na otvorenie potrebujeme núdzový kľúč.

Odstránime krytku zámku, vložíme kľúč a otočíme ním proti smeru hodinových ručičiek.

Pootočíme madlo v smere hodinových ručičiek a otvoríme trezor.



**Upozornenie:** Z bezpečnostných dôvodov uschovajte núdzové kľúče na bezpečnom mieste mimo trezor!

### Vloženie batérií

Do držiaku batérií vložíme 4ks batérií veľkosti AA. Ak sa rozsvieti červená aj zelená LED súčasne, batérie sú slabé a treba ich vymeniť.

### Otvorenie trezora


Zadajte platný užívateľský kód (3-8 miestny), každé stlačenie je signalizované pípnutím a bliknutím žltej LED.

Stlačte kláves „A“ (C / #) alebo „B“ (E / \*), zelená LED sa rozsvieti.

Do 5 sekúnd otočte madlo v smere hodinových ručičiek a otvorte dvere.

Tri po sebe nasledujúce nesprávne zadania kódu vyvolajú výstražný tón trvajúci asi 20 sekúnd.

Ďalšie tri po sebe nasledujúce nesprávne zadania kódu vyvolajú výstražný tón trvajúci asi 5 minút.



Upozornenie: Kód nastavený od výroby je „159“.

### Zatvorenie trezora

Zatvorte dverka a otočte madlo proti smeru hodinových ručičiek. Skontrolujte uzamknutie trezora.

### Zmena užívateľského kódu

Pri otvorených dverách stlačte tlačidlo RESET, keď sa rozsvieti žltá LED, môžete zadávať nový kód.

Zadajte nový kód (3-8 miestny) a stlačte kláves „A“ (C / #) alebo „B“ (E / \*). Dvojité pípnutie signalizuje úspešnú zmenu kódu.

Ak trezor pípne 3 krát a bliká žltá LED, zmena kódu neprebehla úspešne a postup je treba zopakovať.

Trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. Nepoužívajte tekutú a sprejovú čističku.