



# NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONIKY TREZOROV

## NT, ST, TSS, HT, MAXI

**Upozornenie:** Pred použitím trezora nenechávajte kľúče vo vnútornom priestore trezora a postupujte dôkladne podľa návodu!

**Kľúče použijete na núdzové otvorenie trezora v prípade, ak zabudnete kód, nastane porucha elektroniky, alebo sa vyčerpajú batérie.**

**Kľúče uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezora!**

**V prípade straty kľúčov výrobca trezora nezabezpečuje náhradné kľúče!**

**Trezor sa musí pre trvalé používanie ukotviť v zadnej resp. spodnej časti trezora.**

### 1. Základné informácie:

- trezor sa otvára zadaním platného šesťmiestneho kódu na klávesnici
- prijatie platného kódu trezor potvrdí krátkym zvukovým signálom a rozsvietením zelenej LED diódy
- jednotlivé stavy trezora sú oznamované krátkymi melódiami a blikaním LED diód
- trezor sa dodáva v uzamknutom stave s navoleným kódom “00 00 00”
- aktivácia trezora je vykonaná už u výrobcu s navolením kódu “00 00 00” a jeho uložením do pamäte
- pri výmene batérií je nutné počkať minimálne 2 minúty medzi vybratím starých a vložením nových batérií
- po výmene batérií sa trezor ohlásí signalizáciou aktivácie trezora- trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahráním melódie “Hello”

### 2. Prvé odomknutie trezora:

- trezor odomknete navolením kódu “00 00 00”, každé stlačenie klávesy je akusticky signalizované
- po navolení kódu sa rozsvieti zelená LED dióda, zaznie zvukový signál a zámok trezora sa na dobu troch sekúnd odblokuje
- počas tejto doby pootočením madla zámku **doprava na doraz** odomknite zámok trezora

### 3. Voľba nového kódu:

Ak chcete zmeniť Váš prístupový kód postupujte nasledovne:

- voľba nového kódu resp. zmena starého je možná len pri otvorených dverách trezora (madlo je pootočené doprava na doraz)
- **do otvoru na vnútornom kryte dverí (INSERT AKTIVATOR) vsuňte aktivátor a krátkodobo zatlačte (resp. zatlačte tlačidlo na zadnom kryte dverí) .**
- akustický signál a zelená LED blikaním indikuje vstup do režimu zadávania nového 6-miestneho kódu
- **zadajte nový 6-miestny kód stláčaním ľubovoľných číslicových kláves okrem ENTER a CLEAR**
- každé platné stlačenie číslicového klávesu je signalizované zvukovým signálom a blikaním zelenej LED diódy
- nový kód tvorí 6 číslic, platné zadanie poslednej šiestej číslice je indikované trvalým rozsvietením zelenej LED
- **potvrďte zapamätanie nového platného 6-miestneho kódu klávesom ENTER**
- úspešné zadanie nového 6-miestneho kódu a jeho zapamätanie elektronika trezora potvrdí zahráním melódie “New code” a zhasnutím zelenej LED diódy
- **ak ste sa pri zadávaní kódu pomýlili, môžete stlačením klávesu CLEAR pred zadaním celého kódu zrušiť všetky dovtedy zadané číslice a zadávanie 6-miestneho kódu začať odznova**
- časový interval medzi stláčaním jednotlivých klávesov pri zadávaní kódu môže byť maximálne 6 sekúnd
- po uplynutí tohoto času sa krátkodobo rozsvieti červená LED dióda, trezor vydá krátky zvukový signál a zadávanie nového kódu sa zruší (v platnosti zostáva starý prístupový kód)
- po uplynutí tejto doby môžete pokračovať znovu v zadávaní nového kódu podľa bodu 3 od začiatku.

#### 4. Uzamknutie trezora:

- zatvorte dvere trezora a pootočte madlo zámku **dol'ava až na doraz**, nastane automatické uzamknutie (zablokovanie uzatváracieho mechanizmu) trezora
- **pokusom o pootočenie madla vľavo a vpravo sa uistíte o správnom uzamknutí trezora**
- **trezor je uzamknutý!**
- odomknutie trezora je možné iba platným (naposledy zadaným) 6-miestnym kódom alebo núdzovými kľúčmi

#### 5. Odomknutie trezora:

- trezor sa odomyká zadaním platného 6-miestneho prístupového kódu
- každé zadanie číslice kódu (stlačenie klávesy) je akusticky signalizované
- po zadaní poslednej číslice sa automaticky kontroluje jeho správnosť
- ak je kód správny- rozsvieti sa zelená LED dióda a elektromechanický zámok trezora sa odblokuje
- pootočením madla zámku **doprava na doraz** trezor odomknite a otvorte dvere trezora
- pri odomknutom zámku trezora môžete zmeniť platný 6-miestny prístupový kód za nový postupom podľa bodu 3 (voľba nového kódu)
- elektromechanický zámok je aktívny 3 sekundy, ak do tohoto intervalu nedôjde k jeho odomknutiu (pootočením madla zámku doprava), zámok trezora sa automaticky zablokuje (uzamkne)
- ak je kód zadaný s chybou, rozsvieti sa na 3 sekundy červená LED dióda a zaznie melódia "**Error**"
- po troch neúspešných pokusoch trezor prejde do stavu "**Hold**" a elektronika je zablokovaná na dobu **10 minút**, počas ktorej nie je možné zadávať kód na odomknutie trezora
- na stlačenie ľubovolnej klávesy počas stavu blokovania trezor reaguje zahraním melódie "**Hold**" a rozsvietením červenej LED diódy na dobu 3 sekúnd
- po uplynutí 10 minút je možné znova začať zadávať správny kód na otvorenie trezora
- ak počas otvárania elektromechanického zámku elektronika trezora zistí, že batérie trezora sú vyčerpané, upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním melódie "**Error**" a rozsvietením oranžovej LED diódy

#### 6. Núdzové otvorenie trezora:

- v prípade zabudnutia číselného kódu, vyčerpania batérií, alebo poruchy riadiacej elektroniky trezora sa trezor môže otvoriť mechanickým kľúčom
- po zasunutí kľúča a jeho pootočení doprava sa odblokuje elektromechanický zámok, čím umožní jeho odomknutie pootočením madla zámku doprava na doraz

#### 7. Kontrola stavu batérií:

- výrobca odporúča kontrolu stavu batérií v intervale raz za polrok od nákupu trezora
- stav batérií sa zisťuje stlačením klávesy **ENTER** pri zamknutom trezore
- ak je kapacita batérií dostatočná, elektronika ju signalizuje trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraním melódie "**Hello**"
- ak sú batérie trezora staré a vyčerpané, elektronika upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním melódie "**Error**" a rozsvietením oranžovej LED diódy
- v trezore sú použité **4 ks 1,5 V alkalických batérií typu C**, na výmenu použite rovnaký typ batérií od toho istého výrobcu
- staré batérie odovzdajte do separovaného zberu

#### 8. Porucha elektroniky:

- v prípade, že dôjde k poruche elektroniky, keď trezor na každé stlačenie ľubovolnej klávesy reaguje melódiou "**Error**" a jedným alebo dvoma **bliknutiami červenej LED**, alebo vôbec nereaguje, **otvorte trezor núdzovými kľúčmi!**
- vymeňte batérie za nové a ďalej postupujte podľa bodu č. 3 - voľba nového kódu
- ak aj po stlačení tlačidla "RESET" má elektronika nekorektné prejavy, je **nutný servisný zásah!!!**
- kontaktujte Vášho predajcu trezora