

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

1. **Základné informácie:**

- ✓ Trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave.
- ✓ Každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované bliknutím zelenej LED „OK“ a pípnutím bzučiaka.
- ✓ Trezor sa otvára zadaním platného kódu na klávesnici a jeho potvrdením stlačením klávesu **ENTER**.
- ✓ Po zadaní platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 3 sekundy odblokuje mechanizmus zámku, čo signalizuje súvislé svietenie zelenej LED „OK“.
- ✓ Doba medzi zadávaním jednotlivých číslic kódu je maximálne 6 sekúnd. Prekročenie tejto doby spôsobí, že kód treba začať zadávať odznova.
- ✓ Trezor umožňuje naprogramovať jeden užívateľský kód.
- ✓ Užívateľský kód naprogramovaný od výrobcu je šesťmiestny kód „000000“.
- ✓ Nový kód môže mať **najmenej jednu a najviac osem číslic**.
- ✓ **Zadaný kód sa vždy musí potvrdiť** stlačením klávesu **ENTER**.
- ✓ **Slabé batérie sú indikované súvislým svietením žltej LED „BATT“ - vybité batérie blikaním žltej LED „BATT“.**

2. **Odomknutie trezora:**

- ✓ Trezor odomknúť zadaním platného užívateľského kódu (od výrobcu je to kód „000000“). Stlačenie každého klávesu je signalizované pípnutím a bliknutím zelenej LED.
- ✓ Kód potvrdiť stlačením klávesu **ENTER**. Následne elektromagnet odblokuje zámok na 3 sekundy. Na rovnakú dobu sa rozsvieti zelená LED „OK“. Zároveň bzučiak zahrá melódiu.
- ✓ V priebehu tejto doby pootočením v smere chodu hodinových ručičiek madla na dverách trezora odomknúť a otvoriť dvere trezora. Madlo treba otočiť až do krajnej polohy.

3. **Uzamknutie trezora:**

- ✓ Zatvoriť dvere trezora až na doraz.
- ✓ Otočiť madlo proti smeru hodinových ručičiek do krajnej polohy.
- ✓ Trezor sa uzamkne a mechanizmus zámku sa automaticky zablokuje.

4. **Zadanie nového užívateľského kódu:**

- ✓ **Pri otvorených dverách** trezora vsunúť do otvoru na ich vnútornej strane vhodný nástroj (napríklad ceruzku) a pomocou neho stlačiť červené tlačidlo vo vnútri otvoru.
- ✓ Bzučiak zahrá melódiu **CODE**, zelená LED trikrát blikne a potom zostane svietiť. Elektronika začne „vrčať“, čím signalizuje, že je v režime zadávania nového kódu.

- ✓ Zadať nový, maximálne 8-miestny užívateľský kód (každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka a krátkodobým zhasnutím zelenej LED). Zadanie kódu napokon potvrdiť stlačením **ENTER**.
- ✓ Bzučiak zahrá melódiu **OK**, čím signalizuje úspešné zadanie nového kódu.
- ✓ Pri zlom zadaní nového kódu sa rozsvieti červená LED a bzučiak zahrá melódiu **ERROR**, (kód zostane nezmenený).
- ✓ Doba medzi zadávaním jednotlivých číslic kódu je maximálne 6 sekúnd. Prekročenie tejto doby spôsobí, že kód treba začať zadávať odznova.
- ✓ **Skontrolovať niekoľkokrát platnosť nového kódu** nasledovným postupom:
 - **Pri otvorených dverách** otočiť madlo do krajnej polohy v smere proti chodu hodinových ručičiek, čím sa zablokuje mechanizmus zámku.
 - Zadaním nového kódu a jeho potvrdením pomocou **ENTER** zas mechanizmus odblokovať.
 - Ak bol zadaný kód správny, na 3 sekundy sa rozsvieti zelená LED, bzučiak zahrá melódiu a mechanizmus zámku sa odblokuje. To umožní otočiť madlo do krajnej polohy v smere chodu hodinových ručičiek. **Preverte to!**

5. **Zablokovanie zadávania kódu pri odomykaní trezora:**

- ✓ Po zadaní neplatného kódu pri odomykaní trezora sa rozsvieti červená LED, bzučiak zahrá melódiu **ERROR** a zámok trezora zostane zablokovaný.
- ✓ Po trojnásobnom zadaní neplatného kódu (napríklad pri pokuse otvoriť trezor osobou, ktorá nepozná platný kód) sa elektronika na dobu cca 10 minút zablokuje. V tejto dobe elektronika reaguje na stlačenie ľubovoľného klávesu rozsvietením červenej LED a melódiou **HOLD**.
- ✓ Trezor neumožní zadanie ďalšieho kódu, až kým neuplynie doba, počas ktorej je trezor blokovaný.

6. **Kontrola stavu batérií a ich výmena:**

- ✓ Pri každom odomykaní elektronika automaticky testuje stav batérií.
- ✓ Ak pri odomykaní trezora súvisle svieti žltá LED „BATT“, batérie trezora sú už slabé.
- ✓ Ak pri odomykaní trezora bliká žltá LED „BATT“, batérie trezora sú už vybité a je ich potrebné čo najskôr vymeniť.
- ✓ Pri otvorených dverách zložte kryt držiaka batérií umiestneného na vnútornej strane dverí trezora.
- ✓ Vyberte opotrebované batérie a nahraďte ich novými. Dodržte ich správnu polaritu – je vyznačená v držiaku batérií.
- ✓ Na výmenu použite 4 kusy alkalických batérií 1,5V veľkosti AA.
- ✓ **Po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadané platné kódy.**
- ✓ **Opotrebované batérie odovzdajte do separovaného zberu.**

7. **Núdzové odomknutie trezora:**

- ✓ Trezor je možné v prípade vybitých batérií otvoriť pomocou 9V alkalickej batérie typu 6LR61 (nie je súčasťou dodávky).
- ✓ Batériu priložiť ku kontaktným ploškám na klávesnici (dodržať správnu polaritu) tak, aby kontakty batérie zapadli do otvorov v klávesnici.
- ✓ Pri ďalšej manipulácii s trezorom batériu mierne pritláčať ku klávesnici, aby bol zaistený spoľahlivý kontakt (dôležitý pre správnu funkciu elektroniky).
- ✓ Elektronika trikrát rozsvieti všetky tri LED a zahrá melódiu HELLO, čím signalizuje aktívny stav.
- ✓ Zadať a potvrdiť platný kód, odpojiť 9V batériu od kontaktov klávesnice, otočiť madlo a otvoriť dvere trezora.
- ✓ Zložiť kryt držiaka batérií na vnútornej strane dverí trezora.
- ✓ Vybrať staré batérie a nahradiť ich novými (viď odsek 9).
- ✓ Preskúšať funkčnosť elektroniky pri otvorených dverách trezora.

8. **Service:**

- ✓ Trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.
- ✓ V prípade zlyhania trezora si vyžiadajte odborný servisný zásah prostredníctvom Vášho predajcu alebo sa obráťte priamo na výrobcu.

UPOZORNENIE:

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prezradením kódu nepovolaným osobám, alebo ponechaním pôvodného kódu nastaveného výrobcom

POZNÁMKY:**SAFETRONICS a. s.**

Zvolenská cesta 14, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA**NTR E**

**PRED AKOUKOLIEK MANIPULÁCIOU S TREZOROM
SI NAJPRV POZORNE PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD**

!!! UPOZORNENIE !!!

**VÝROBCOM NAPROGRAMOVANÝ KÓD TREZORA
ČO NAJSKÔR VO VLASTNOM ZÁUJME ZMEŇTE**

**PRI CERTIFIKOVANÝCH TYPOCH TREZOROV POUŽÍVAJTE
IBA KÓDY S DĹŽKOU ŠEŠŤ AŽ OSEM ČÍSLIC**

**NOVÝ KÓD SI ZAPAMÄTAJTE ALEBO ZAPÍŠTE A STAROSTLIVO
USCHOVAJTE NA BEZPEČNÉ MIESTO MIMO TREZOR**